



Данный лист рассматривать с листом 6

1. Опорный брус закрепить к ж/б плите покрытия шпилькой М12 шаг 1500
2. Все деревянные конструкции перед монтажом обработать огнебиозащитным составом.
3. Опорные стойки крепить к опорному брусу стальным уголком 150x150x150x2мм, с двух сторон саморезами по дереву 3,5x50мм по 10шт на 1 уголок
4. Стропила крепить к опорным стойкам стальными пластинами 150x150x2мм с двух сторон саморезами по дереву 3,5x50мм по 10шт на 1 пластину

Аэровокзал Тигиль					
Кровля аэровокзал Тигиль					
Изм.	Кол. уч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата
Разработал		Игнатьев А.А.			10.2014
Узел 2					Страниц
Кровля					Лист
					Листов
					Р
					10
					ФКП "Аэропорты Камчатки"