



1. Опорный брус закрепить к ж/б плите покрытия шпилькой М12 по краю кровли анкером  $d=12\text{мм}$ ,  $L=300\text{мм}$   
вспомогательный опорный брус к перекрытию не крепить
2. Все деревянные конструкции перед монтажом обработать огнебиозащитным составом.
3. Опорные стойки крепить к опорному брусу стальным уголком  $150\times 150\times 150\times 2\text{мм}$ ,  
с двух сторон саморезами по дереву  $3,5\times 50\text{мм}$  по 10шт на 1 уголок
4. Стропила крепить к опорным стойкам стальными пластинами  $150\times 150\times 2\text{мм}$   
с двух сторон саморезами по дереву  $3,5\times 50\text{мм}$  по 10шт на 1 пластину

Аэровокзал Тигиль					
Кровля аэровокзал Тигиль					
Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Ильинцев А.А.			10.2014г.
Разрез 1-1					Стация
Кровля					Лист
					Листов
					Р
					2
					ФКП "Аэропорты Камчатки"