



Технониколь 2 слоя
Армированная ц.п. стяжка -h=0,04м
Пенополистерол -h=50мм
Разуклонка песок -h=0,0-0,3м
Ж/б плита покрытия -h=0,2м

1. Опорный брус закрепить к ж/б плите покрытия шпилькой М12
2. Все деревянные конструкции перед монтажом обработать огнебиозащитным составом
3. Опорные стойки крепить к опорному брусу стальным уголком 150x150x150x2мм, с двух сторон саморезами по дереву 3,5x50мм по 10шт на 1 уголок
4. Стропила крепить к опорным стойкам стальными пластинами 150x150x2мм с двух сторон саморезами по дереву 3,5x50мм по 10шт на 1 пластину

Данный лист рассматривать с листом 2

						Аэровокзал Тигиль	
						Кровля аэровокзал Тигиль	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Игнатьев А.А.			10.2014г.	Разрез 2-2	Лист
							Р 3