



Данный лист рассматривать с листом 2

1. Опорный брус закрепить к ж/б плите покрытия шпилькой М12 по краю кровли анкером 12мм L=300мм
2. Все деревянные конструкции перед монтажом обработать огнебиозащитным составом.
3. Опорные стойки крепить к опорному брусу стальным уголком 150х150х150х2мм, с двух сторон саморезами по дереву 3,5х50мм по 10шт на 1 уголок
4. Стропила крепить к опорным стойкам стальными пластинами 150х150х2мм с двух сторон саморезами по дереву 3,5х50мм по 10шт на 1 пластину
5. Профнастил кровельный марки Н-60 с поперечным перехлестом не менее 500мм с продольным перехлестом в две волны

						Аэровокзал Тигиль			
						Кровля аэровокзал Тигиль			
Изм	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Игнатьев А.А.			10.2014г.	Устройство покрытия кровли	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	
						Кровля	ФКП "Аэропорты Камчатки"		