



Технониколь 2 слоя
Армированная ц.п. стяжка $-h=0,04\text{м}$
Пенополистерол $-h=50\text{мм}$
Разуклонка песок $-h=0,0-0,3\text{м}$
Ж/б плита покрытия $-h=0,2\text{м}$

1. Опорный брус закрепить к ж/б плите покрытия шпилькой М12 шаг 1500
2. Все деревянные конструкции перед монтажом обработать огнебиозащитным составом.
3. Опорные стойки крепить к опорному брусу стальным уголком 150х150х150х2мм, с двух сторон саморезами по дереву 3,5х50мм по 10шт на 1 уголок
4. Стропила крепить к опорным стойкам стальными пластинами 150х150х2мм с двух сторон саморезами по дереву 3,5х50мм по 10шт на 1 пластину

Данный лист рассматривать с листом 2

						Аэровокзал Тигиль			
						Кровля аэровокзал Тигиль			
Изм	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Устройство покрытия кровли	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Игнатьев А.А.			10.2014г.		Р	6	
						Кровля	ФКП "Аэропорты Камчатки"		