



1. Опорный брус закрепить несущей стене анкером 12мм L=300мм шаг 1500
2. Все деревянные конструкции перед монтажом обработать огнебиозащитным составом.
3. Опорные стойки крепить к опорному брусу стальным уголком 150x150x150x2мм, с двух сторон саморезами по дереву 3,5x50мм по 10шт на 1 уголок
4. Стропила крепить к опорным стойкам стальными пластинами 150x150x2мм с двух сторон саморезами по дереву 3,5x50мм по 10шт на 1 пластину

Данный лист рассматривать с листом 2

В

Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Аэровокзал Тигиль			
						Кровля аэровокзал Тигиль			
						Устройство покрытия кровли	Стадия	Лист	Листов
							Р	8	
						Кровля	ФКП "Аэропорты Камчатки"		